Model RGDS-00

Installation Instructions

Ranger Lock Guard™

DISK LOCK

Installation Instructions

1. Place Lock Guard™ in cut-out in disk lock.
2. Place Lock Guard™ on door latch. Lock.

Instructivo de instalación

1. Coloque el Lock Guard™ en el corte del candado de disco.
2. Coloque el Lock Guard™ en el pestillo de la puerta. Cierre.

Instructions d'installation

1. Placer le Lock Guard™ dans l'ouverture découpée dans le cadenas disque.
2. Placer le Lock Guard™ sur le loquet de la porte. Verrouiller.

SGM Enterprises, LLC • Greenville, SC • 866-988-LOCK • www.rangerlock.com

Patented, manufactured to exclusive Ranger Lock specifications in China for SGM Enterprises, LLC.

Ranger Lock